

## Mode d'emploi du kiosque

Le Kiosque-caravane « Stop au racisme » pèse 850 kg et a un contenu (frigo, étagères, lecteur DVD et écran, bouilloire) de 200 kg. Il peut donc être tracté par toute voiture de tourisme équipée d'un crochet. Il ne faut pas conduire à plus de 80 kilomètres/heure.

Compte tenu des dimensions de la caravane (2,80 m de haut et 2,30 m de large), un véhicule suffisamment large doit être utilisé afin que la visibilité des rétroviseurs ne soit pas obstruée par le kiosque. Il existe des « rajouts » de rétroviseurs disponibles dans les points de vente de caravane.

**Marche à suivre pour l'utilisation de la caravane :**



**1. Descendre le pneu avant de la caravane.**



**2. Activer le frein.**



**3. Détacher le crochet reliant la caravane au véhicule (appuyer sur le petit bouton du crochet et tirer le manche vers le haut).**

**(Décroché)**



**BOUTTON**

**(Croché)**



**4. Retirer la prise d'alimentation des phares de la caravane. La caravane a une prise électrique à 9 branches, mais un adaptateur permet de relier cette prise à 9 branches vers une fiche à 13 branches).**



**5. Descendre les 4 pieds de la caravane à l'aide de la manivelle.**



**6. Ouvrir la porte latérale en tirant sur les tiges métalliques situées de chaque côté.**



**7. Brancher la caravane sous tension.**



**8. Enclencher l'interrupteur situé sous le comptoir au niveau du sol.**